

Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDWS) je mechanismus, který upozorní řidiče, jakmile vozidlo začne vybočovat z jízdního pruhu. Tento systém je navržen tak, aby minimalizoval dopravní nehody zapříčiněné nepozorností řidiče vozidla jako je například rozptýlení nebo ospalost.

### Nastavení funkce LDWS

Pro správné fungování systému LDWS je třeba provést kalibraci zařízení.

V menu zvolte „Kalibrace LDWS“ a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nejdříve pomocí šipek nastavte horní červenou linku na horizont vozovky, viz. obrázek a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Následně pak nastavte žlutou linku oddělující kapotu vozidla se začátkem vozovky a opět potvrďte klávesou OK.



Červená čára  
Horizont vozovky

Žlutá čára  
Přední část vozidla

### Zapnutí funkce LDWS

Funkci LDWS můžeme aktivovat a deaktivovat v menu nebo ve stand-by režimu (kamera nenahrává videozáznam) pomocí stisknutí tlačítka „Zámek“. V průběhu nahrávání nelze aktivovat/deaktivovat funkci LDWS v menu ani stisknutím tlačítka Zámek.

#### Důležité upozornění:

Funkce je momentálně ve stádiu vývoje (beta), je závislá na umístění přístroje, správné kalibraci funkce, viditelnosti a dalších podmínkách. Výrobce, distributor ani prodejci neručí za její 100% funkčnost. Vždy se plně věnujte řízení vašeho vozidla.