



## EN UPDATING THE SPEED CAMERA DATABASE




- (A) Connect the GPS module to a PC with an Internet connection using the included USB cable
- (B) Open the GPS module memory (similar to flash drive)
- (C) Run Update.exe
- (D) Click Update

## CS AKTUALIZACE DATABÁZE RADARŮ




- (A) Připojte GPS modul k PC s internetovým připojením pomocí přiloženého USB kabelu
- (B) Otevřete paměť GPS modulu (podobně jako u flash disku)
- (C) Spustte program Update.exe
- (D) Klikněte na tlačítko Update

## DE AKTUALISIERUNG DER RADARDATENBANK




- (A) Verbinden Sie das GPS Modul über das beigelegte USB Kabel mit einem PC mit Internetanschluss
- (B) Öffnen Sie den Speicher des GPS Moduls (so wie bei einem Flash Disc)
- (C) Starten Sie das Programm Update.exe
- (D) Klicken Sie auf die Schaltfläche Update

## SK AKTUALIZÁCIA DATABÁZA RADAROV




- (A) Pripojte GPS modul k PC s internetovým pripojením pomocou priloženého USB káblu
- (B) Otvorte pamäť GPS modulu (podobne ako u flash disku)
- (C) Spustite program Update.exe
- (D) Kliknite na tlačidlo Update

## PL AKTUALIZACJA BAZY FOTORADARÓW




- (A) Podłącz moduł GPS do komputera z połączeniem internetowym za pomocą dołączonego kabla USB
- (B) Otwórz pamięć modułu GPS (podobnie jak pamięć flash)
- (C) Uruchoom program Update.exe
- (D) Kliknij na przycisk Update

## HU AKTUALIZACJA BAZY FOTORADARÓW




- (A) Csatlakoztassa a GPS modult az internetre csatlakoztatott számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével
- (B) Nyissa meg a GPS modul memóriáját (hasonlóképpen, mint a flash disk esetében)
- (C) Indítsa el az Update.exe programot
- (D) Kattintson az Update gombra

## LT RADARŲ DUOMENŲ BAZĖS ATNAUJINIMAS




- (A) Prijunkite GPS modulį prie kompiuterio su interneto ryšiu naudodami pridėtą USB laidą
- (B) Atidarykite GPS modulio atmintį (panašiai kaip flash diske)
- (C) Paleiskite Update.exe programą
- (D) Paspauskite mygtuką Update

## FR MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES DES RADARS




- (A) Connectez le module GPS au PC doté d'une connexion Internet à l'aide du câble USB fourni
- (B) Ouvrez la mémoire du module GPS (similaire aux clés USB)
- (C) Lancez le programme Update.exe
- (D) Cliquez sur la touche Updat

## SL AKTUALIZAIJA PODATKOVNE BAZE RADARJEV



- (A) GPS modul priključite k osebnemu računalniku, ki je priključen na internet s pomočjo priloženega USB kabla
- (B) Odprite spomin GPS modula (podobno kot pri USB-ključku)
- (C) Zaženite program Update.exe
- (D) Kliknite na tipko Update

## **HR** AŽURIRANJE BAZE PODATAKA S RADARIMA



- A** Povežite GPS modul s računalom povezanim na Internet pomoću priloženog USB kabela
- B** Otvorite memoriju GPS modula (kao kod flash diska)
- C** Pokrenite program Update.exe
- D** Kliknite na tipku Update